



Aの部分の高さが短く、逆勾配になる場合は高さ調整用の栈木を入れ、屋根勾配を保つようにする